

Funktionscode	Beschreibung	Erweiterte Beschreibung
##10 oder ##10n	Voicemail Fernabfrage Voicemail Fernabfrage Untermenü n	Voicemailabfrage vom <u>eigenen</u> Anschluß aus, ohne PIN Abfrage. Durch die Nutzung von Nachwahlziffern ist es möglich Untermenüs der Fernabfrage direkt anzusteuern. Siehe auch Anwendungsbeispiel Nr.1 + 2
##20nnn#	Sofortige Umleitung zu nnn	Wenn nnn fehlt wird SU deaktiviert Wenn nnn = *, SU zur Voicemail wird aktiviert
##21nnn#	Umleiten bei Besetzt zu nnn	Wenn nnn fehlt wird UbB deaktiviert Wenn nnn = *, UbB zur Voicemail wird aktiviert
##22nnn#	Verzögerte Umleitung zu nnn	Wenn nnn fehlt wird VU deaktiviert Wenn nnn = *, VU zur Voicemail wird aktiviert
##23	Deaktiviere Sofortige Umleitung	SU wird deaktiviert
##24	Deaktiviere Umleitung bei Besetzt	UbB wird deaktiviert
##25	Deaktiviere Verzögerte Umleitung	VZ wird deaktiviert
##70*	Eigene Telefone anrufen	Ruft alle eigenen Telefone des Benutzers an, unabhängig von den Umleitungseinstellungen des Benutzers. Inkludiert auch das Handy des Benutzers wenn die Mobile Erweiterung aktiviert ist. Siehe auch Anwendungsbeispiel Nr.3
##71*	Eigene Voicemail anrufen	Ruft die eigene Voicemail des Benutzers an, unabhängig von den Umleitungseinstellungen des Benutzers
##8nnn*ppp#	Sofortige Umleitung zur internen Nummer des Anrufers für den Benutzer mit interner Nummer nnn (Find Me)	Die Fernabfrage-PIN ppp des Benutzers mit der internen Nummer nnn wird geprüft
##9nnn#	Voicemail Fernabfrage für Benutzer mit der internen Nummer nnn	Die Voicemail Fernabfrage für den Benutzer mit der internen Nummer nnn wird gestartet, die PIN wird abgefragt

Funktionscode (nur als Blockwahl)	Beschreibung	Erweiterte Beschreibung
nnn*71*	Voicemail des Benutzers mit der internen Nummer nnn	Ruft die Voicemail des Benutzers nnn an ungeachtet der eingestellten Rufumleitungen. Sie können direkt eine Sprachnachricht hinterlassen.
nnn*72*	Direktansprache des Benutzers mit der internen Nummer nnn	Startet Direktansprache des Benutzers mit der internen Nummer nnn