

## 1 Modell



## 2 Menüführung und Bedienung

- Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die **Menütaste**
- Mit den **Navigationstasten** wählen Sie Menüeinträge o. ä. aus.
- Mit der **Eingabetaste** bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- Um eine Aktion abzubrechen oder zur übergeordneten Menü-Ebene zurückzukehren, drücken Sie die Taste .
- Die Auswahl von Funktionen erfolgt in der Regel mit den kontextabhängigen **Funktionstasten**.

### Menü

Menüpunkt	Unterpunkte / Stichworte
Kontakte	Kontakte lokal auf dem Handset bearbeiten, hinzufügen und löschen; Kurzwahl
Globales Telefonbuch	Das Telefonbuch, das Ihr Administrator für Ihre Firma importiert hat, siehe <b>Aus Telefonbuch wählen</b> , Seite 2.

Menüpunkt	Unterpunkte / Stichworte
Anrufe	Ihr Anrufprotokoll, siehe <b>Rufjournal</b> , Seite 3.
Verbindung	Anmeldung an SwyxWare/ der Basis
Einstellungen	Handset-Einstellungen: Zeit & Datum, Sprache, LED-Anzeige, Energiesparmodus, Sicherheit, Name des Mobilteils, Einstellungen zurücksetzen, Status, Rufannahme, Stilles Aufladen, Nicht erreichbar, Nummer unterdrücken, Weiterleitung, Bluetooth, CTI+ Mode, Function keys
Audioeinstellungen	Still, Anruflautstärke, Ruftöne, Alarmlautstärke, Alarmton, Vibrationsalarm, Tastenton, Bestätigungston Reichweitewarnung, Aufladeton, Freisprechprofil, Noise reduction
Funktionscodes	Funktionscodes hinzufügen, bearbeiten und löschen

Ihr Menü kann abhängig von Ihrer Firmware-Version variieren.

## 3 Tastenfeld sperren oder entsperren

### Tastensperren

→ Halten Sie die Taste gedrückt.

- ✓ Auf dem Display erscheint das Symbol . Die Tasten sind gesperrt.

### Automatische Sperre aktivieren

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Sicherheit | Autom. Tastensperre**.
  2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.
- ✓ Wird während der eingestellten Zeit keine Taste betätigt, wird das Tastensperren automatisch gesperrt. Auf dem Display erscheint das Symbol .



Geht ein Anruf ein, wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird nach Beenden des Anrufs wieder aktiviert.

### Tastensperren entsperren

→ Halten Sie die Taste gedrückt.

## 4 Ein zweites Gespräch führen

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Wählen Sie **Rückfr.**
  - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Geben Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners ein und bestätigen Sie mit der **Eingabetaste**.
4. Wenn der andere Teilnehmer angenommen hat können Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Funktionstaste **Makeln** wechseln.
  - ✓ Dann wird der aktuelle Anruf gehalten, der Gesprächspartner hört Wartemusik und Sie werden mit dem zuvor gehaltenen Anruf verbunden.

## 5 Anrufe weiterleiten

### Aktive Anrufe weiterleiten (mit Rückfrage)

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Wählen Sie **Überga...**
  - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der Sie den Gesprächspartner weiterleiten möchten und bestätigen Sie mit der Taste **Eingabetaste** oder **Überga...**
4. Wenn der Anruf angenommen wurde, wählen Sie **Überga...**
  - ✓ Das aktive Gespräch wird mit dem vorherigen Gespräch verbunden. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht.


### Aktive Anrufe übergeben (ohne Rückfrage)

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Wählen Sie **Überga...**
  - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie das Gespräch übergeben möchten, wählen Sie **Überga...** und anschließend **Auflegen**.
  - ✓ Sobald der Anruf angenommen wird, haben Sie den Anruf übergeben. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht. Auch wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen wird, wird die vorherige Verbindung mit Ihnen getrennt.


## 6 Aus Telefonbuch wählen



Das Globale Telefonbuch der DECT-Lösungen ist nicht mit SwyxWare synchronisiert und muss daher separat gepflegt werden.

1. Drücken Sie die Funktionstaste .
  - ✓ Das Globale Telefonbuch öffnet sich.
2. Um nach einem Eintrag zu suchen bzw. zu filtern wählen Sie **Suchen** und geben Sie via Eingabetasten einen Namen ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Suchen**.
4. Navigieren Sie mithilfe der Navigationstasten in der Liste zu dem gewünschten Eintrag und bestätigen Sie mit **Anrufen**.
  - ✓ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

## 7 Voicemails abhören

Wenn neue Voicemails für Sie verfügbar sind, erscheint im Display das Symbol .

1. Halten Sie die Taste **100** so lange gedrückt, bis der Anruf zur Voicemail-Abfrage startet.
2. Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.



Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Für weitere Informationen siehe [help.swyx.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/help/chap\\_voicemail.12.10.html#](http://help.swyx.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/help/chap_voicemail.12.10.html#) oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

## 8 Funktionstasten im CTI-Modus verwenden

Konferenzen, Zweitgespräche und Teilnehmer im CTI-Modus verbinden: Wenn Sie den CTI-Modus im Menü unter **Einstellungen | CTI+ Mode** eingeschaltet haben, können Sie folgende Funktionen ohne Funktionscodes mithilfe der Funktionstasten verwenden:


Funktion	Funktionstaste
Konferenz einleiten, z. B. wenn Sie mit zwei Teilnehmern (einer wird gehalten) verbunden sind.	Konfer.

Funktion	Funktionstaste
Zweites Gespräch führen (Halten, Makeln, Verbinden)	Rückfr.
Teilnehmer verbinden	Übergabe



- Die Funktion „Gespräche ohne Rückfrage übergeben“ können Sie im CTI-Modus nur mithilfe des Funktionscodes **\*9nnn#** verwenden.  
Siehe auch die Swyx!t! Dokumentation für CTI+ [help.enreach.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/help/Appendix\\_FeatureCodes.html](http://help.enreach.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/help/Appendix_FeatureCodes.html).




## 9 Statusinformation festlegen

Sie können Ihren Präsenzstatus mit dem Telefon festlegen.

- Wählen Sie im Menü **Einstellungen | Nicht erreichbar | Aktiviert**.  
✓ Ihr Präsenzstatus wird auf „Nicht stören“ festgelegt und das Telefon zeigt in der oberen Informationsleiste  an. Es werden dann keine Anrufe mehr zu Ihrem Handset durchgestellt. Der Status ist nicht mit Ihrem Swyx!t! Status synchronisiert.
- Um Ihren Präsenzstatus wieder auf „Erreichbar“ zu setzen, wählen Sie im Menü **Einstellungen | Nicht erreichbar | Deaktiviert**.

## 10 Rufjournal




- Drücken Sie die Funktionstaste  oder die Taste .  
✓ Es öffnet sich eine Liste der ausgehenden, entgangenen und angenommenen Anrufe.

Typ	Symbol
Angenommener Anruf	
Ausgegangener Ruf	
Entgangener Ruf	

- Um einen Anruf zu starten, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die gewünschte Rufnummer bzw. den Namen aus und wählen Sie **Anrufen**.

## 11 Tipps & Tricks

### Akustische Rufsignalisierung ein- oder ausschalten

- Um akustische Rufsignale dauerhaft zu deaktivieren, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.  
✓ Ein Anruf wird dann nur noch still auf dem Display signalisiert.
- Um die akustische Rufsignalisierung wieder einzuschalten, halten Sie die Taste  erneut gedrückt.
- Um einen eingehenden Anruf stummzuschalten, wählen Sie **Still**.  
✓ Der eingehende Anruf wird nur noch stumm auf dem Display signalisiert. Bei dem nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder.
- Um akustische Rufsignale nur während des Aufladens zu deaktivieren, wählen Sie im Menü **Einstellungen | Stilles Aufladen | Still** und bestätigen Sie mit der **Eingabetaste**.

### Abmelden beim Laden

- Wählen Sie im Menü **Verbindung | SIP-Status | Abm. beim Laden** und drücken Sie die Funktionstaste **Ein**.  
✓ Es werden dann nur noch Anrufe zu Ihnen durchgestellt, wenn sich Ihr Telefon nicht in der Ladestation befindet.
- Um die Einstellung in Swyx!t! etwa für die Statusanzeige (nur angemeldet Status) zu übernehmen, deaktivieren Sie im Swyx!t! Menü **Einstellungen | Benutzerprofil... | Endgeräte** die Option **Standardeinstellungen des Servers verwenden** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIP Endgerät**.