

1 Modell



Zur Nutzung der erweiterten Funktionalität ist die Lizenz „Feature Pack für zertifizierte SIP-Telefone“ erforderlich, die Sie von Ihrem Administrator erhalten. Zusätzlich muss jedes Gerät vor der Inbetriebnahme initial via Swyx Control Center eingerichtet werden, siehe [help.swyx.com/controlcenter/latest.version/web/Swyx/de-DE/index.html#context/help/certified_phones_\\$.](http://help.swyx.com/controlcenter/latest.version/web/Swyx/de-DE/index.html#context/help/certified_phones_$.)

Für Informationen zu Eigenschaften und Bedienung des Yealink SIP-T57W siehe Herstellerdokumentation (support.yealink.com/).

! Beachten Sie, dass die Bedienung und Auswahl bei dem Yealink SIP-T57W via Touchdisplay erfolgt. Ggf. ist es erforderlich, vor einem Handlungsschritt zuerst eine Taste zu drücken oder auf das Display zu tippen, wenn das Telefon im Standby-Modus ist.

2 Endgerät aktivieren

Eine Aktivierung des Endgeräts beim ersten Anschluss ist erforderlich, wenn Ihr Administrator die Option „Aktivierung bei zertifizierten Telefonen erforderlich“ in der Serverkonfiguration ausgewählt hat.

i Yealink Tischtelefone sind per Werkseinstellung auf Englisch konfiguriert. Die Sprache stellt sich nach Verbindung mit SwyxServer auf die Standardsprache des Servers um.

1. Schließen Sie das Telefon an die Stromversorgung und per LAN-Kabel über den „Internet“-Anschluss an das Netzwerk an. Das Telefon unterstützt alternativ auch den Anschluss über PoE (Power over Ethernet) nach dem Standard IEEE 802.3af.



Wenn Sie das Endgerät an das Netzwerk anschließen, bevor Ihr Administrator die MAC-Adresse des Endgeräts in Swyx Control Center eingetragen hat, erscheint die Anmeldeaufforderung ggf. nicht. Das Endgerät wird dann von SwyxServer nicht erkannt.

Nachdem die erforderliche Konfiguration vorgenommen wurde, können Sie den Neustart und die Anmeldeaufforderung via „Reboot“, oder indem Sie das Endgerät kurz vom Netzwerk trennen, herbeiführen.

2. Warten Sie auf die Anmeldeaufforderung. Geben Sie als „Username“ Ihre interne Rufnummer ein.
3. Tippen Sie in das Feld „Password“ und geben in dem Eingabefeld den 8-stelligen Aktivierungsschlüssel ein, den Sie von Ihrem Administrator erhalten haben. Drücken Sie ggf. auf **&123**, um Zahlen via Display eingeben zu können.
4. Drücken Sie „Done“, um Ihre Eingaben zu bestätigen.
 - ✓ Das Telefon verbindet sich mit SwyxServer. Das Telefon kann ab sofort verwendet und konfiguriert werden.



Wenn Sie das Anmelde Menü ohne Eingabe Ihrer Anmeldedaten verlassen haben, starten Sie das Telefon neu, indem Sie es für 10 Sekunden von der Stromversorgung trennen.

3 An Endgerät an- und abmelden

Sie können sich an einem beliebigen, im Netzwerk aktivierten, zertifizierten SIP-Endgerät anmelden (Hot Desking).



Ein Yealink Tischtelefon kann auch vom Administrator für Sie an- und abgemeldet werden.

Anmelden

1. Drücken Sie am Yealink Tischtelefon auf „Anmelden“ .
2. Geben Sie unter „Interne Rufnummer“ Ihre interne Rufnummer ein.
3. Tippen Sie in das Feld „PIN“ und geben Sie Ihre ‚Benutzer-PIN für Tischtelefon‘ ein. Die ‚Benutzer-PIN für Tischtelefon‘ finden Sie in Ihrer Willkommens-E-Mail bzw. in Swyx Control Center unter „Benutzer | [Benutzername] | Tischtelefone | SwyxPhones“.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Tippen auf „Fertig“.
 - ✓ Es erscheint für ca. 5 Sekunden die Bestätigung „Einloggen erfolgreich!“.



Ein Swyx Benutzer bleibt an einem Yealink Telefon angemeldet, auch wenn er es neustartet oder vom Netzwerk trennt. Sie müssen Ihren Benutzer daher am Telefon selbst abmelden.



Ab SwyxWare 12.20 werden unterschiedliche Ruftöne für eingehende interne und externe Anrufe unterstützt.

Abmelden



Sie können sich nur abmelden, wenn Ihr Administrator Ihnen eine ‚Benutzer-PIN für Tischtelefon‘ zugewiesen hat. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

→ Drücken Sie „ | Abmelden “ und bestätigen Sie mit „OK“.

✓ Es erscheint für ca. 5 Sekunden die Bestätigung „Abmelden erfolgreich!“.

4 Funktionstasten belegen

Wenn Sie die Funktionstasten an Ihrem Telefon individuell anpassen möchten, verwenden Sie Swyx Control Center (Menüpunkt „Tischtelefone“). Das Endgerät muss aktiviert sein, um konfiguriert werden zu können. Details hierzu erhalten Sie von Ihrem Administrator.



Nehmen Sie die Belegung von Funktionstasten nur in Swyx Control Center vor. Die Konfigurationen am Gerät selbst können von SwyxServer im Falle einer Aktualisierung nicht korrigiert werden.

5 Statussignalisierung auf Namenstasten

Das Telefon unterstützt die erweiterte Statussignalisierung (Rich Presence), die mit Swyx!t synchronisiert ist. Die Statussignalisierung erfolgt bei dem T57W über die Namenstasten-Icons auf dem Display:

Icon	Erläuterung
	Der Benutzer ist abgemeldet oder die Statusinformation ist nicht für Sie freigegeben.
	Der Benutzer ist angemeldet und verfügbar.
	Der Benutzer hat seinen Status auf „abwesend“.
	Der Benutzer befindet sich gerade in einem Gespräch.
	Der Benutzer hat seinen Status auf „nicht stören“.

6 Aus Telefonbuch wählen

1. Drücken Sie auf „Telefonbücher“.
 - ✓ Es erscheint Ihr Swyx Telefonbuch. Von hier aus können Sie Anrufe starten sowie nach Benutzern suchen.
- Um nach einem Eintrag zu suchen bzw. zu filtern, geben Sie einen Namen oder eine Telefonnummer ein.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Liste.
 - ✓ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

3. Wenn für den Kontakt mehrere Rufnummern angegeben sind, öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Tippen Sie auf die gewünschte Nummer, um den Anruf zu initiieren.

7 Call Journal öffnen

1. Drücken Sie auf „Verlauf“ .
 - ✓ Es erscheint Ihr Swyx Rufjournal. Ihr Anrufprotokoll ist mit SwyxServer synchronisiert.
2. Im linken Menü können Sie durch Antippen zwischen „Anruflisten“ (entspricht „Alle Anrufe“), „Verpasste“, „Angerufen“ und „Angenommen“ wechseln.



Wenn Sie Ihr Anrufprotokoll auf einem Gerät oder in Swyx!t aufrufen, verschwindet die Benachrichtigung auch auf allen Geräten mit Ausnahme von Dect-Geräten, mit denen Sie angemeldet sind.

8 Funktion „Interne Rufnummer“

Wenn Sie mehrere interne Rufnummern (auch Gruppenrufnummern und alternative Rufnummern) in Ihrem SwyxWare Benutzerkonto konfiguriert haben, kann für jede Rufnummer eine entsprechende Funktionstaste als Rufnummerntaste konfiguriert werden. Sie müssen die Rufnummerntasten zuvor als entsprechende Funktionstasten festlegen, um die „Interne Rufnummer“-Funktion auf dem Yealink Tischtelefon nutzen zu können. Siehe **4 Funktionstasten belegen**. Beachten Sie bei der Belegung der Funktionstasten die Begrenzung der Rufnummernzuordnung, siehe **12 Begrenzung der Rufnummernzuordnung**.



Sie können für Yealink Tischtelefone keine unterschiedlichen Rufnummern für ausgehende und eingehende Anrufe auf einer Rufnummerntaste konfigurieren. Es wird empfohlen, die Belegung der Rufnummerntaste gemäß den Einstellungen in Swyx!t festzulegen und bei Änderungen entsprechend auf dem Telefon zu aktualisieren.



Auf dem Yealink Telefon wird die Rufnummerntaste mit der entsprechenden Rufnummer, auf die ein Anruf eingeht, hervorgehoben.

- Um einen Anruf von einer gewünschten Rufnummer zu starten, tippen Sie am Rand auf die gewünschte Rufnummerntaste.
- Oder wechseln Sie die Rufnummern mithilfe der Pfeiltasten  und .
- ✓ Alle weiteren Anrufe erfolgen bis zu einem erneuten Wechsel mit der so ausgewählten Rufnummer.
- Oder drücken Sie oben links auf den Benutzernamen und wählen Sie anschließend die gewünschte Leitung aus der Dropdown-Liste aus.



Wenn Sie Rufnummerntasten konfiguriert und bei einem Anruf keine spezifische Rufnummer ausgewählt haben, verwendet das System Ihre erste interne Rufnummer.

9 Anrufe weiterleiten

Eingehende Anrufe weiterleiten

1. Wenn Sie angerufen werden, drücken Sie auf „Weiterleiten“.
2. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der Sie den eingehenden Anruf weiterleiten möchten und bestätigen Sie mit „Weiterleiten“.
 - ✓ Der Anruf wird weitergeleitet, bevor er mit Ihnen verbunden wird.



Prüfen Sie bei Problemen mit nachfolgenden Weiterleitungen, ob Zweitanrufe zugelassen sind. Klicken Sie hierzu in Swyx!t! auf „Einstellungen“ und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen bei „Zweitranruf unterbinden“.

Aktive Anrufe weiterleiten

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Drücken Sie auf „WeitLtg“.
 - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der Sie den Gesprächspartner weiterleiten möchten und bestätigen Sie mit „Senden“. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf auch ohne Bestätigung.
4. Wenn der Anruf angenommen wurde, drücken Sie auf „WeitLtg“.
 - ✓ Das aktive Gespräch wird mit dem vorherigen Gespräch verbunden. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht.

Gehaltene Anrufe weiterleiten

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Drücken Sie auf „Halten“.
 - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Drücken Sie auf „Neuer Anruf“, um einen zweiten Gesprächspartner anzurufen.
4. Geben Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners ein und bestätigen Sie mit „Senden“. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf auch ohne Bestätigung.
5. Wenn der Anruf angenommen wurde, wählen Sie „WeitLtg“ und Tippen Sie auf den Gesprächspartner, zu dem Sie den nun aktiven Ruf weiterleiten möchten.
 - ✓ Das aktive Gespräch wird mit dem zuvor gehaltenen Gespräch verbunden. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht.

Aktive Anrufe übergeben (ohne Rückfrage)

1. Sie führen bereits ein Gespräch.
2. Drücken Sie „WeitLtg“.
 - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.



Wenn Sie im folgenden Bedienschritt länger als 3 Sekunden nach der Eingabe der Rufnummer warten, wird ein Zweitanruf zu dem Teilnehmer aufgebaut. Eine Weiterleitung ist dann nur noch nach der Methode Aktive Anrufe weiterleiten möglich.

3. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie das Gespräch übergeben möchten und drücken Sie auf „BT-Send“.

- ✓ Sobald der Anruf angenommen wird, haben Sie den Anruf übergeben. Auf Ihrem Telefon erscheint wieder die Startansicht. Wenn der weitergeleitete Anruf nicht angenommen bzw. abgewiesen wird, erfolgt ein Rückruf an Sie.

10 Konferenzen starten

Das Yealink Tischtelefon unterstützt Konferenzen mit bis zu drei Teilnehmern.

1. Rufen Sie einen Teilnehmer an.
2. Wählen Sie „Halten“.
 - ✓ Der Anruf wird gehalten und der Gesprächspartner hört Wartemusik.
3. Wählen Sie „Neuer Anruf“.
4. Geben Sie die Rufnummer des dritten Teilnehmers ein und bestätigen Sie mit „Senden“. Nach einigen Sekunden erfolgt der Anruf auch ohne Bestätigung.
5. Wenn der Anruf angenommen wurde, wählen Sie „Konferenz“.
6. Tippen Sie in der linken Liste auf den gehaltenen Teilnehmer.
 - ✓ Sie sind nun mit beiden Gesprächspartnern in einer Konferenz verbunden.

11 Statusinformation festlegen

Sie können Ihren Präsenzstatus mit dem Telefon festlegen.

1. Tippen Sie auf „DND“ (Do Not Disturb) 
 - ✓ Ihr Präsenzstatus wird auf „Nicht stören“ festgelegt und das Telefon zeigt in der oberen Informationsleiste „“ an.
2. Um Ihren Präsenzstatus wieder auf „Erreichbar“ zu setzen, tippen Sie erneut auf „DND“.

12 Begrenzung der Rufnummernzuordnung

Das Yealink Tischtelefon unterstützt die Zuordnung von bis zu neun Rufnummern. Bei der Verknüpfung der Rufnummern zählen auch Gruppenrufnummern oder alternative Rufnummern dazu. Wenn Sie die Begrenzung der Rufnummernzuordnung bei der Verknüpfung überschreiten, werden die Nummern mit folgender Priorisierung behandelt: 1. Eigene Rufnummern, 2. Gruppenrufnummern, 3. Alternative Nummern. Alle Rufnummern, die die Limitierung überschreiten, sind an diesem Gerät nicht nutzbar.